SPIELHELD



BERG





Montagehinweis!

Bringen Sie die zusammengestecken Fiberglasstangen Ihres BERG Sicherheitsnetzes vor dem Schließen der letzten Steckverbindung in eine **OVALE FORM** um Brüche in den Stangen zu vermeiden. So lässt sich der Ring aus den Fiberglasstangen einfach schließen.